



## 3M™ serie 8000 Premium

La serie Premium rappresenta il più sofisticato livello di sicurezza delle vie respiratorie per i facciali filtranti. Risponde agli stringenti test di intasamento, consentendo l'utilizzo anche per più turni di lavoro. Possiede eccezionali standard di comfort, leggerezza e protezione. Gli attacchi degli elastici a 4 punti garantiscono un'aderenza perfetta al volto.

### Morbido bordo di tenuta

- + Migliora l'aderenza al volto
- + Offre maggiore comfort
- + Igienizzabile per l'eventuale utilizzo su più turni di lavoro (con salviette detergenti 3M™ 105)

### Robusto design a conchiglia

- + Il design robusto e resistente permette l'utilizzo su più turni di lavoro e offre maggiore sicurezza
- + Adattabile a ogni tipo di volto

### Materiale 3M™ Advanced ElectroFilter

- + La superficie filtrante più ampia consente di aumentare la durata di vita del respiratore, oltre a offrire una migliore capacità filtrante contro la polvere
- + Efficace filtrazione unita a una bassa resistenza respiratoria
- + Efficienza filtrante prolungata

### Indicazione classe di protezione sulla valvola

- + Il codice colore indica la classe di protezione (blu = FFP2, rosso = FFP3)

### Valvola 3M™ Cool Flow™

- + Efficace riduzione dell'accumulo di calore e umidità nel facciale per garantire freschezza e comfort
- + Elimina l'aria espirata e riduce al minimo il rischio di appannamento di occhiali e altri dispositivi di protezione degli occhi

### Elastici intrecciati regolabili

- + Offrono una più sicura aderenza, assicurando comfort su volto, testa e collo





Riutilizzabile per più turni di lavoro



### Compatibilità con altri prodotti 3M™



### 3M™ serie 8000 Premium

|   |  |      |
|---|--|------|
|  | <b>3M™ 8825 con valvola</b><br>Classificazione: EN149:2001 + A1:2009 FFP2 R D<br>Massimo livello di utilizzo: fino a 12 volte il TLV | FFP2 |
|  | <b>3M™ 8835 con valvola</b><br>Classificazione: EN149:2001 + A1:2009 FFP3 R D<br>Massimo livello di utilizzo: fino a 50 volte il TLV | FFP3 |

VIDEO E SUPPORTI DISPONIBILI SU  
[www.3mysafety.it](http://www.3mysafety.it)

- + Video tutorial e indossamento
- + Video caratteristiche e benefici